
























**Binari ed accessori.**  
Track rail and components.

|   |  |  |   |  |  |   |
|---|--|--|---|--|--|---|
|    | <b>BERNINI-2M-BCO</b><br>8031414919598<br>Binario Bernini<br>2 metri bianco 48V.<br>2 Tappi inclusi.                                   | Bernini track rail white<br>color 2 meters 48V.<br>2 Cups included.      |    | <b>BERNINI-2M</b><br>8031414897735<br>Binario Bernini<br>2 metri nero 48V.<br>2 Tappi inclusi.                                     | Bernini track rail black<br>color 2 meters 48V.<br>2 Cups included.      |    |
|    | <b>BERNINI-L-BCO</b><br>8031414920020<br>Connettore angolare per<br>binario elettrificato 48V.   | Corner connector<br>for 48V track.                                       |    | <b>BERNINI-L</b><br>8031414897773<br>Connettore angolare per<br>binario elettrificato 48V.   | Corner connector<br>for 48V track.                                       |    |
|    | <b>BERNINI-T-BCO</b><br>8031414920129<br>Connettore a T per<br>binario elettrificato 48V.  | T connector for 48V<br>electrified track.                                |    | <b>BERNINI-T</b><br>8031414897780<br>Connettore a T per<br>binario elettrificato 48V.  | T connector for 48V<br>electrified track.                                |    |
|    | <b>BERNINI-X-BCO</b><br>8031414920167<br>Connettore a croce per<br>binario elettrificato 48V.  | Cross connector for<br>48V electrified track.                            |    | <b>BERNINI-X</b><br>8031414898091<br>Connettore a croce per<br>binario elettrificato 48V.  | Cross connector for<br>48V electrified track.                            |    |
|   | <b>BERNINI-LVI-BCO</b><br>8031414920099<br>Connettore angolare per<br>binario elettrificato 48V.                                       | Angular connector for<br>48V electrified track.                          |   | <b>BERNINI-LVI</b><br>8031414898107<br>Connettore angolare per<br>binario elettrificato 48V.                                       | Angular connector for<br>48V electrified track.                          |   |
|  | <b>BERNINI-FLEX-BCO</b><br>8031414920006<br>Innesto per elettrificazione<br>48V compatibile con tutti<br>i modelli di binario Bernini. | 48V electrification<br>mount compatible with<br>all Bernini rail models. |  | <b>BERNINI-FLEX</b><br>8031414898152<br>Innesto per elettrificazione<br>48V compatibile con tutti<br>i modelli di binario Bernini. | 48V electrification<br>mount compatible with<br>all Bernini rail models. |  |
|  | <b>BERNINI-NEST-BCO</b><br>8031414920105<br>Innesto per elettrificazione<br>48V compatibile con tutti<br>i modelli di binario Bernini. | 48V electrification<br>mount compatible with<br>all Bernini rail models. |  | <b>BERNINI-NEST</b><br>8031414898145<br>Innesto per elettrificazione<br>48V compatibile con tutti<br>i modelli di binario Bernini. | 48V electrification<br>mount compatible with<br>all Bernini rail models. |  |
|  | <b>BERNINI-I-CONN-BCO</b><br>8031414920013<br>Connettore 48V<br>compatibile con tutti i<br>modelli di binario Bernini.                 | 48V connector<br>compatible with all<br>Bernini rail models.             |  | <b>BERNINI-I-CONN</b><br>8031414898114<br>Connettore 48V<br>compatibile con tutti i<br>modelli di binario Bernini.                 | 48V connector<br>compatible with all<br>Bernini rail models.             |  |

**Binari ed accessori.**  
Track rail and components.

|   |  |  |   |  |  |   |
|---|--|--|---|--|--|---|
|    | <p><b>BERNINI-TL-2M-BCO</b><br/>8031414920136</p> <p>Alloggio per sistema binario montaggio ad incasso a filo 2 metri.</p>                                     | <p>Housing for recessed trimeless track rail system 2 meters.</p>                        |    | <p><b>BERNINI-TL-2M</b><br/>8031414897759</p> <p>Alloggio per sistema binario montaggio ad incasso a filo 2 metri.</p>                                     | <p>Housing for recessed trimeless track rail system 2 meters.</p>                        |    |
|    | <p><b>BERNINI-TL-L-BCO</b><br/>8031414920143</p> <p>Connettore angolare verticale per alloggiamento con montaggio ad incasso a filo per binario Bernini.</p>   | <p>Angular vertical connector for housing with recessed trimeless track rail system.</p> |    | <p><b>BERNINI-TL-L</b><br/>8031414898138</p> <p>Connettore angolare verticale per alloggiamento con montaggio ad incasso a filo per binario Bernini.</p>   | <p>Angular vertical connector for housing with recessed trimeless track rail system.</p> |    |
|    | <p><b>BERNINI-TL-LVI-BCO</b><br/>8031414920150</p> <p>Connettore angolare verticale per alloggiamento con montaggio ad incasso a filo per binario Bernini.</p> | <p>Angular vertical connector for housing with recessed trimeless track rail system.</p> |    | <p><b>BERNINI-TL-LVI</b><br/>8031414898121</p> <p>Connettore angolare verticale per alloggiamento con montaggio ad incasso a filo per binario Bernini.</p> | <p>Angular vertical connector for housing with recessed trimeless track rail system.</p> |    |
|    | <p><b>BERNINI-CAP-BCO</b><br/>8031414919642</p> <p>kit 2 pezzi tappi laterali per binario elettrificato 48V.</p>   | <p>2 pcs kit caps 48V electrified track.</p>   |    | <p><b>BERNINI-CAP</b><br/>8031414897742</p> <p>kit 2 pezzi tappi laterali per binario elettrificato 48V.</p>   | <p>2 pcs kit caps 48V electrified track.</p>   |   |
|   | <p><b>BERNINI-COVER-2M-BCO</b><br/>8031414919659</p> <p>Cover nera compatibile con i modelli del binario Bernini.</p>  | <p>Black cover compatible with Bernini track rail models.</p>                            |   | <p><b>BERNINI-COVER-2M</b><br/>8031414897766</p> <p>Cover nera compatibile con i modelli del binario Bernini.</p>  | <p>Black cover compatible with Bernini track rail models.</p>                            |   |
|  | <p><b>BERNINI-DR100-BCO</b><br/>8031414919666</p> <p>Driver 48V 100W corrente costante.</p>  | <p>Driver 48V 100W constant current.</p>   |  | <p><b>BERNINI-DR100</b><br/>8031414898183</p> <p>Driver 48V 100W corrente costante.</p>  | <p>Driver 48V 100W constant current.</p>   |  |
|  | <p><b>BERNINI-DR200-BCO</b><br/>8031414919673</p> <p>Driver 48V 200W corrente costante.</p>  | <p>Driver 48V 200W constant current.</p>   |  | <p><b>BERNINI-DR200</b><br/>8031414897940</p> <p>Driver 48V 200W corrente costante.</p>  | <p>Driver 48V 200W constant current.</p>   |  |